

Notice d'installation & d'entretien

Robinet de cuisine Ocascade – Modèle Monotrou



Ecology In Motion

1. Installation

Contenu de la boîte :

- 1x Robinet en acier inoxydable 304
- 2x Flexibles en EPDM 70 cm (G3/8")
- 1x Tuyau extractible 120 cm (G3/8")
- 1x Contreplaque et écrou de fixation

Étapes d'installation :

1. Fermer l'arrivée d'eau.
2. Introduire le robinet dans le trou prévu sur l'évier (diamètre 35 mm recommandé).
3. Fixer la base du robinet à l'aide de la contreplaque.
4. Raccorder les flexibles d'eau chaude et froide aux sorties G3/8".
5. Fixer le tuyau extractible.
6. Rouvrir l'eau et tester l'étanchéité.

Température max : 90°C



2. Utilisation des modes de jet

- **Pause Mode** : arrête temporairement l'eau sans éclaboussures
- **Sprayer Mode** : jet concentré pour rinçage intensif
- **Stream Mode** : douche cascade pour nettoyage délicat

Utilisez le bouton sur la tête du robinet pour passer d'un mode à l'autre.

3. Entretien

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux humide
- Utilisez de l'eau savonneuse (pas de produits abrasifs)
- Détartrez l'aérateur au vinaigre blanc tous les 2 mois

4. Sécurité / Précautions

- Ne jamais utiliser avec eau supérieure à 90°C
- Ne pas démonter les composants internes
- En cas de fuite, couper l'eau immédiatement

5. Garantie & SAV

- Garantie via service SAV Amazon
- Service après-vente : contact@ocascade.fr
- Conservez votre facture pour toute réclamation